

SÅDAN UNDGÅR DU HØSTBRANDE

FØR SÆSONEN

- Smør maskinen ifølge smøreskema – også de svært tilgængelige steder.
- Efterse remme. Slappe eller slidte remme kan glide og brænde.
- Kontroller køler og kølerslanger.
- Efterse det elektriske system.
- Fjern rustskaller fra udstødningsrør – udskift tærede dele.
- Efterse bremses og lejer for slitage, der kan give varmløbning.
- Kontroller at slukningsudstyr er i orden og på plads.



HVER DAG

- Rengør motor og motorrum for avner og støv.
- Rens køleren.
- Smør de "daglige" smøresteder iflg. smøreskema.
- Rengør omkring udstødningssystemet og efterse for utætheder.
- Fjern ophobning af støv og avner omkring bevægelige dele.
- Kontroller for olie og vand.



UNDER ARBEJDET

- Rengør jævnligt udstødningssystemet for støv og avner.
- Medbring en mobiltelefon til eventuel alarmering.
- Rens køleren jævnligt.
- Undlad tobaksrygning.
- Hold skærebordet fri af jorden, så slæbeskoene ikke ramme sten, der danner gnister. (Slæbeskoene kan evt. monteres med gnistfri "såler" af kunststof – før sæsonen).
- Under meget tørre forhold bør man medbringe en tank med vand: for eksempel en marksprøjte med slange og strålerør eller en gyllevogn med bladspreader.
- Når mejetærskeren forlades ved pauser, må den ikke parkeres ved let antændelige materialer.



EFTER SÆSONEN

- Rens udstødningssystemet for støv og avner før du kører maskinen i garage.
- Rengør maskinen grundigt udvendigt og indvendigt, når høstsæsonen er afsluttet. Det forebygger, at mus og rotter flytter ind i maskinen og gnaver i de elektriske ledninger.
- Afmonter batteriet og opbevar det et tørt og frostfrit sted.
- Traktorer og andre maskiner med forbrændingsmotor må ikke parkeres i halmlader eller lignende steder med let antændeligt oplag.

OBS! Hvis du skal reparere:

Husk at træffe forholdsregler mod brand, inden du bruger vinkelsliber, skærebrender eller svejseapparat.



HVIS DET ALLIGEVEL GÅR GALT

Alarmer omgående brandvæsenet på tlf. 112

Meddel: Hvor det brænder.

(Ved brug af mobiltelefon, oplys nærmeste større by, hvorefter der stilles om til den lokale alarmcentral).

Hvad der brænder.

Hvilket telefonnummer, du ringer fra.

HVIS DU VIL VIDE MERE

Kontakt din maskinkonsulent eller dit lokale brandvæsen.

En informationsfolder om opbevaring af halmstakke kan rekvireres gennem dit lokale landbrugscenter eller ved henvendelse til det lokale brandvæsen.

Denne brochure er udarbejdet af Dansk Brandteknisk Institut i samarbejde med Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Landbrugets Rådgivningscenter og Forsikring & Pension.

Dansk Brandteknisk Institut
Jernholmen 12, 2650 Hvidovre



DIT SLUKNINGSUDSTYR

- Pulverslukkere kan anvendes til slukning af brande i mejetærskere og traktorer. Slukkerne egner sig ikke til brand i afgrøder, men kan evt. anvendes til slukning af mindre halmbrande. Vælg godkendte slukkere, mærket DS 2120, med et indhold på mindst 6 kg ABC-pulver. Til hver mejetærsker bør man mindst have to af disse ildslukkere, som anbringes på hver sin side af mejetærskeren. **Bemærk:** Arbejdstilsynet forlanger, at der mindst skal være anbragt en 2 kg pulverslukker eller lignende i umiddelbar nærhed af førerpladsen.
- Branddaskere kan bruges til at slukke brande i halm, tørt græs og lignende. Skovle kan evt. også bruges.
- Vand er effektivt til slukning af brand i halm, støv og avner, men ikke til brand i benzin og olie. Vand medbringes i tanke i form af marksprøjte med slange og strålerør eller gyllevogn med bladspreder.

EFTERSYN AF SLUKNINGSUDSTYRET

- Ildslukkerne efterses og kontrolleres før høsten – kontakt evt. leverandøren.
- Kontroller jævnligt, om plomberingen er intakt, og om slanger og beholdere er ubeskadigede.
- Hvis plomberingen er brudt, eller ildslukkeren har været i brug, skal den straks sendes til eftersyn/genopladning.
- Manometret kontrolleres jævnligt.
- Tag jævnligt ildslukkeren i hånden og læs brugsanvisningen. Så ved du, hvor den er, og hvordan den skal bruges, hvis der opstår en paniksituation.
- Marksprøjte eller andet slukningsudstyr afprøves inden høst.



HØSTBRANDE BETYDER

- at værdier for ca. 40 mill. kr. går tabt hvert år
- at maskiner og afgrøder går tabt
- at mennesker, dyr og bygninger bringes i fare
- at der kan opstå alvorlige trafikulykker
- at du får en masse unødigt besvær i en travl tid

HØSTBRANDE OPSTÅR ISÆR

- hvis dit udstyr ikke er ordentligt rengjort og vedligeholdt
- sidst på eftermiddagen
- når det er tørt, varmt eller blæsende
- når udstyret har kørt uafbrudt i lang tid
- når du er trætt



HØSTBRANDE - DU HAR ET ANSVAR



Læs denne folder, før du høster
- og tag den med i mejetærskeren