

IPM

RADRENSNING I MAJS DER DUER

Forudsætninger for at få succes

- Marken er jævn og såmaskinen indstillet, så rækkeafstanden er præcis
- Middelvalg og dosering er afpasset, så første sprøjtning er effektiv.
- Overvej to sprøjtninger ved stor ukrudtbestand
- Skær er brede nok til at sikre, at der sker en fuld gennemskæring under ukrudtet
- Tænderne er indstillet, så skærene kommer tæt på rækken (4-5 cm er muligt med kamerastyring)
- Skærplader eller tallerkner bruges kun så længe, majsene ikke tåler tildækning



Første trin ved radrensning er at være omhyggelig med jordbearbejdningen, så marken er så jævn som mulig. Det giver en ensartet gennemskæring i hele arbejdsbredden, og mulighed for at køre med en ensartet dybdegang.



Der skal så vidt muligt fart på, så gråbynker og andet ukrudt, der står godt fast, bliver skåret over og/eller revet løs. Fart betyder også, at der bliver kastet jord ind i rækken, som dæmper det ukrudt, der måtte være spiret frem her. Ved montering af bredere skær i midten, vil der blive flyttet mere jord ud til ophypning i rækken.

- Når majsene tåler det, er det en fordel at hyppe meget jord ind i rækken
- Timing af rensningen, så der ikke bliver for lang tid fra sidste radrensning til rækkerne lukker.

5 RÅD OM RADRENSNING I MAJS PÅ EN JÆVN MARK

- ✓ 5 cm fra rækken
- ✓ 5 cm i dybden
- ✓ 5 cm overlap af skær
- ✓ 5 cm jord hyppes ind i rækken
- ✓ 5 timers tørvejrt til udtørring af løsnet ukrudt



Radrensning er især oplagt, hvor der skal etableres efterafgrøde i majs. Det gælder om at så efterafgrøden så tidligt, at den får tid at etablere sig, men så sent, at efterafgrøde og ukrudt ikke kan nå at genere majsene.



Radrensning kan ske tæt på rækken, når det sker i maksimalt 5 centimeters dybde.

KONTAKT

Poul Henning Petersen, landskonsulent
Planter & Miljø
php@seges.dk
+45 8740 5443 / +45 2010 2297



Læs mere: www.dansk-ipm.dk

SEGES P/S
Agro Food Park 15
DK 8200 Aarhus N

T +45 8740 5000
E info@seges.dk
W seges.dk

